

Lægning af Sekel gulve på spånplade

Dimensioner i mm: 20 x 135 | 25 x 135 | 25 x 155 | 25 x 180 |

-
- Bygningen skal være tør og fri for byggefugt
 - Yderdøre og vinduer skal være monteret og det permanente varmeanlæg skal være i gang. Rumtemperaturen bør være mellem 18 og 25 grader. Luftfugtigheden bør være mellem 35 og 65% relativ luftfugtighed ved 20°C
Betonfugten må ikke overstige 85% RF
En fugtspærre udlægges på betonen, hvis der er risiko for opstigende fugt. Anvend minimum 0,20 mm PE-folie.
-

1. Et underlag af gulvpap eller lignende udlægges på hele gulvflade. Banerne sammentapes.
2. Første række brædder lægges med notsiden mod den længste væg. Afstand til væggen bør være 10 - 15 mm. Kontroller med snor, at første række ligger helt lige.
3. Brædderne skrues fordækt med Dinesen Gulvskruer (20 mm: 4,2 x 45 mm | 25 mm: 4,2 x 55 mm) skråt ned i ferens overside.
4. Brædderne limes i endenoten med lim af klasse D3, fx. Casco 3337. Limen påføres ferens overside og nederste notlæbe. Overskydende lim aftørres med en fugtig klud. Bræddernes langside må ikke limes!
5. Det afskårne stykke fra 1. række bruges som start på 2. række. Byt eventuelt rundt på brædderne, så man ikke starter rækkerne med for korte stykker.
6. Brædderne slås helt sammen. Anvend en lang slagklods, 100 cm træklods, så ferens skånes for direkte slag. Sidste række skæres til, så der er en afstand til væggen på 10 - 15 mm.
7. Efter endt lægning tildækkes gulvet med kraftig gulvpap, 500 g/m².

Det vil normalt ikke være nødvendigt med en afslibning af hele gulvet. Afslibes gulvet må der ikke efterlades synlige slibespor.

Brædder med dimensionsfejl større end 0,5 mm frasorteres inden lægning. Der kan ikke reklameres over enkelte brædders udseende, når først gulvet er lagt.

Ubehandlede gulve behandles med lud og natursæbe eller lud og olie fra Dinesen. Se behandlingsvejledning.

Særligt for økonomisortering: Eventuelle løse knaster fastlimes. Småhuller i knaster udspartles. Er der en større fejl i et brædt bortskæres stykket og resten kan anvendes til at begynde eller slutte en række med.

For yderligere oplysninger vedrørende lægning af trægulve henvises til 'Træ 41' fra Træbranchens Oplysningsråd.