

Lægning af Sekel gulve svømmende

Dimensioner i mm: 20 x 135 | 25 x 135 | 25 x 155 | 25 x 180 |

- Bygningen skal være tør og fri for byggefugt
 - Yderdøre og vinduer skal være monteret og det permanente varmeanlæg skal være i gang. Rumtemperaturen bør være mellem 18 og 25 grader. Luftfugtigheden bør være mellem 35 og 65% relativ luftfugtighed ved 20°C
Betonfugten må ikke overstige 85% RF
 - Hvor det er muligt anbefaler vi, at gulve skrues eller sømnes i stedet for limning som svømmende gulv. Rumbredden bør ikke overstige 5 meter. Rummet skal være regulært - gulvet bør ikke belastes med tunge ting som fx klaver og brændeovn.
-

1. En fugtspærre udlægges på betonen. Anvend minimum 0,20 mm PE-folie.
2. Underlag af Korkparkolag udlægges på hele gulvfladen med korklaget nedad. Banerne sammentapes med alutape.
3. Første række brædder lægges med notsiden mod den længste væg. Afstand til væggen bør være 10 - 15 mm. Kontroller med snor, at første række ligger helt lige.
4. Brædderne limes på ferens overside, nederste notlæbe og i endenoten med lim af klasse D3, fx. Casco 3337. Overskydende lim aftørres med en fugtig klud.
5. Det afskårne stykke fra 1. række bruges som start på 2. række. Byt eventuelt rundt på brædderne, så man ikke starter rækkerne med for korte stykker.
6. Brædderne slås helt sammen. Anvend en lang slagklods, 100 cm træklods, så feren skånes for direkte slag. Undgå tætliggende, ensartede forskydninger af bræddestød i nabobrædder (afstand på minimum 50 cm).
7. Brædderne skal holdes tæt sammen under tørringen. Brug limtvinger eller lægter, der kiles mod den modsatte væg. Lad limen tørre ca. 5 minutter. Der udlægges 2 - 3 rækker ad gangen inden der igen skal presses.
8. Sidste række skæres til, så der er en afstand til væggen på 10 - 15 mm. Den sidste række skal ikke limes. Det giver mulighed for en senere regulering, hvis brædderne enten udvider sig eller svinder. Anvend ekstra kraftig fodliste og evt. fejelliste, så gulvets udvidelser og svind dækkes.
8. Efter endt lægning tildækkes gulvet med kraftig gulvpap, 500 g/m².

Det vil normalt ikke være nødvendigt med en afslibning af hele gulvet. Afslibes gulvet må der ikke efterlades synlige slibespor.

Brædder med dimensionsfejl større end 0,5 mm frasorteres inden lægning. Der kan ikke reklameres over enkelte brædders udseende, når først gulvet er lagt.

Ubehandlede gulve behandles med lud og natursæbe eller lud og olie fra Dinesen. Se behandlingsvejledning.

Særligt for økonomisortering: Eventuelle løse knaster fastlimes. Småhuller i knaster udspartles. Er der en større fejl i et brædt bortskæres stykket og resten kan anvendes til at begynde eller slutte en række med.

For yderligere oplysninger vedrørende lægning af trægulve henvises til 'Træ 41' fra Træbranchens Oplysningsråd.